


# Pulizia pinza C.F :

---

- 1. Togliere il carter
- 2. Mettere  $Y4 = 0$  "di questo modo la C.F scende . Altrimenti non scende.
- 3. La chiave la bocco sotto (dietro), in questa maniera è in sicurezza il operatore e non si fa male con le punte del gruppo T41 T42 .....
- 4. Per tirare via la pinza utilizzare la chiave.

# Pulizia pinza C.F DECO 26:

---

1. Mettere la pinza dentro
  - 1.1 Tiro via il coperchio
  - 1.2 Tiro via la vite
2. Allento dietro circa 5 mm
3. Tiro via con la chiave 
4. Smonto molla bicchiere e pulisco.
5. Inserisco il pezzo nella pinza, stringo fin che non si muove.
6. Torno in dietro di una tacca e mezza massimo due.
7. Per una corretta regolazione si fa il diametro chi si va a lavorare **-0.05**  
L'unica che dopo la pulizia si deve regolare.

# Pulizia espulsore e sede C.F DECO 26, 26/A

---

- Togliere pinza e bicchiere
- Togliere i tre tubi dietro.
- Togliere le tre vite (quelle che sono più avanti ) staccando l'arrandella col cacciavite
- Se non ho spazio muovere la C.F in Z.
- Sul bottone degli assi seleziono il 2 .
- In MDI M403 S50; tutto avanti la C.F metto lo spray da pulire dopo un minuto la fermo e pulisco con un straccio dentro col tubo.