

REGOLAZIONE PINZE E BUSSOLA.

- 1) Si prepara caricatore (non si mette la barra).
- 2) Si regola la bussola (prima si apre dopo si carica la barra)
- 3) Si regola la fantina -> con la pinza "aperta" nel momento della registrazione se deve muovere con la pinza aperta di questo punto si torna indietro di una tacca e mezzo massimo due.
- 4) Adesso si può registrare la bussola guida nella barra tonda si deve riuscire a girare , invece la esagonale si deve riuscire a muovere avanti indietro con la mano.
- 5) Nella barra esagonale è necessario verificare la sincronizzazione della fantina con la bussola. Se non va bene :
 - 5.1) Mettere la lamiera di spessore 1 mm circa, entro l'ingranaggio e la macchina allentare le vite in croce.
 - 5.2) In questo momento si fa entrare la barra nella bussola , fare in modo che il gioco libero sia centrale .
 - 5.3) Stringere le vite in croce .
 - 5.4) Tirare la barra fin che esce della bussola e farla entrare con la fantina e la bussola

Non si deve muovere sino significa che non è perfettamente registrata.

*****Fino al diametro 30 si montano le boccole per le Deco 26, invece per

La Deco 20 si montano le boccole fino al diametro 24.*****