

M01

- Per attivare il M01 prima faccio intestare al 100%
- Adesso devo abbassare i giri al sotto il 50%
- Controllare nel programma che il m01 non tenga la parentesi davanti (quello che ci interessa)
- Quando si ferma prima di aprire la porta dobbiamo fermare i giri chiudere il acqua, girare la chiave.
- Si verifica col spessimetro .
- Per ripartire prima il acqua dopo i giri e la chiave (quando non ci serve più disattiviamo il M01.
- Torniamo con i giri al 100% .